MERANUS

INVERTER SCHWIMMBADWÄRMEPUMPE

BENUTZERHANDBUCH

Inhalt

A. Vorwort 1

B. Sicherheitsvorkehrungen 2

1. Warnung 2

2. Achtung 3

3. Sicherheit 3

C. Ihre Wärmepumpe 4

1. Transport 4

2. Zubehör 4

3. Eigenschaften 5

4. Betriebsbedingungen und Betriebsbereich 5

5. Vorstellung der verschiedenen Betriebsmodi 5

6. Technische Parameter 6

7. Energie Label 7

8. Maße 7

D. Installationsanleitung 8

1. Installationshinweis 8

2. Verkabelung 10

3. Schaltplan 11

4. Referenzwerte für Schutzvorrichtungen und Kabelspezifikationen 11

E. Betriebsanleitung 12

1. Steuerung 12

F. Testlauf 15

1. Inspizieren Sie die Wärmepumpe vor dem Einsatz 15

2. Arbeiten am Kältekreis der Wärmepumpe 15

3. Testlauf 15

G. Wartung 16

H. Lösungen für häufiger auftretende Probleme 17

I. Schaltplan für die elektrische Verdrahtung (optional) 19

J. Wifi-Betrieb 20

A. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere besonders leise und energiesparende Poolwärmepumpe mit Inverter entschieden haben. Sie ist die ideale Lösung für eine umweltfreundliche Poolheizung.

Um eine ausreichende Erwärmung Ihres Schwimmbades zu gewährleisten, muss die Wärmepumpe ausreichend groß dimensioniert werden. Lassen Sie sich für die von Ihnen gewünschten Einsatzbedingungen der Wärmepumpe von Ihrem Fachhändler bzw. Schwimmbadbauer, bereits vor dem Kauf, entsprechend beraten.

Neben der ausreichenden Dimensionierung des Gerätes sind weitere Faktoren für den Betrieb einer Wärmepumpe zu beachten:

Eine Abdeckung des Beckens zur Verhinderung von Wärmeverlusten durch Verdunstung ist zwingend erforderlich!

Die Einrichtung ausreichend langer täglicher Filterlaufzeiten = Heizzeiten (mindestens 12 h täglich, insbesondere während der Erstaufheizung des Beckens).

Die Zeitspanne der Betriebszeit während der höchsten Außenlufttemperaturen sichert den besten Wirkungsgrad.

Ab Außentemperaturen über 15°C arbeitet die Wärmepumpe im wirtschaftlichen Bereich.

Bei Frostgefahr sollte die Wärmepumpe außer Betrieb genommen und entleert werden. Ein Frostschaden kann einen wirtschaftlichen Totalschaden verursachen.

Bitte beachten Sie, die für die Aufstellung des Gerätes angegebenen Mindestabstände zu Gebäuden bzw. Bepflanzungen. Eine Unterschreitung dieser Abstände kann zu Leistungsminderungen und einem erhöhtem Schallpegel führen!

Wände, Mauern, Höhenunterschiede im Gelände usw. beeinflussen den Schalldruckpegel. Daher sind die angegebenen Werte lediglich als Richtwerte zu betrachten. Die Schallausbreitung wird durch verschiedene Phänomene beeinflusst: Richtwirkung der Schallquelle, Aufnahme durch die Atmosphäre, Untergrund, Oberflächenreflexion, Abschirmung durch Hindernisse.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Poolheizung.

B. Sicherheitsvorkehrungen

Wir stellen Ihnen in diesem Handbuch wichtige Sicherheitshinweise zu Ihrer Heizung vor.
Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.

1. Warnung

a. Das WARNZEICHEN weist auf Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung des Produktes hin.

b. Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgeführt werden. Beim Befüllen mit Difluormethan (R32) kann eine unsachgemäße Behandlung zu schwerwiegenden Schäden oder Verletzungen führen.

	a. Halten Sie die Wärmepumpe von Hitze- und Feuerquellen fern.
	b. Die Wärmepumpe muss sich in einem gut belüfteten Bereich befinden, Innen- oder geschlossener Bereich ist nicht zulässig.
	c. Reparatur und Entsorgung müssen von geschultem Servicepersonal durchgeführt werden.
	d. Vor dem Schweißen oder Löten muss das Gas vollständig vakuumiert werden. Das Schweißen darf nur von Fachpersonal im Servicecenter durchgeführt werden.

2. Achtung

a. Bitte lesen Sie die folgende Anleitung vor der Installation, dem Gebrauch und der Wartung sorgfältig durch.

b. Die Installation darf nur von Fachkräften und gemäß den Vorgaben in diesem Handbuch vorgenommen werden.

c. Vor der Inbetriebnahme des Gerätes muss eine Dichtheitsprüfung der Schwimmbadverrohrung vorgenommen werden.

d. Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauprozesses oder der Reinigung der gefrorenen Teile keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Methoden.

e. Wenn eine Reparatur erforderlich sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Schwimmbad – Fachhändler oder einen Kälteanlagenbauer. Bei der Reparatur ist unbedingt das Handbuch einzuhalten. Alle Reparaturen müssen von Fachkräften durchgeführt werden.

f. Beachten Sie bei der Temperatureinstellung die für Ihr Schwimmbad zulässigen Temperaturen!

g. Bitte beachten Sie bei der freien Aufstellung die Mindestabstände des Gerätes zu Wänden oder ähnlichen Hindernissen.

h. Verwenden oder Lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in Nähe des Gerätes.

i. Die Schwimmbadverrohrung zwischen Wärmepumpe und Schwimmbecken ist gegen Wärmeverluste zu dämmen. Verwenden Sie eine Abdeckung für den Pool, um die Wärmeverluste zu reduzieren.

j. Die Verbindungsrohre des Schwimmbads und der Wärmepumpe sollten ≤10m lang sein.

k. Die Elektroinstallation ist ausschließlich von einer autorisierten Elektrofachkraft durchzuführen.

3. Sicherheit

a. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich der Hauptschalter außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

b. Wenn die Stromversorgung während des Betriebs ausfällt und später wiederhergestellt wird, läuft die Wärmepumpe erneut an.

c. Bitte schalten Sie den Hauptschalter bei Gewitter und Sturm aus, um eine Beschädigung zu vermeiden;

d. Alle Arbeiten am Kältekreis sind dem autorisierten Fachpersonal vorbehalten!

e. Bei Wärmepumpen mit R32-Gas muss vor der Wartung oder Reparatur eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden, um das Risiko zu minimieren.

f. Wenn während des Installationsvorgangs R32-Gas austritt, müssen alle Vorgänge sofort eingestellt werden und rufen Sie bei dem Service-Center an.

C. Ihre Wärmepumpe

1. Transport

a. Stellen Sie das Gerät stets aufrecht



b. Heben Sie das Gerät nie an den Überwurfmuttern an (andernfalls kann der Titan-Wärmetauscher der Pumpe beschädigt werden)



2. Zubehör:





3. Eigenschaften

a. DC Twin-rotary Inverter Kompressor von Mitsubishi
b. Bürstenloser DC-Lüftermotor
c. Elektronisches Expansionsventil
d. Schnelle Heissgasabtauung mittels 4 Wege Saginomiya Ventil
e. Hochleistungs-Titan-Wärmetauscher
f. Exakte Temperaturregelung und Wassertemperaturanzeige
g. Hochdruck- und Niederdruckschutz

4. Betriebsbedingungen und Betriebsbereich:

a. Lufttemperaturbereich: >0℃～43℃
b. Heizbereich: 18℃～40℃
c. Kühltemperatur - Einstellbereich: 12℃～30℃

Die Heizungspumpe erbringt ihre optimale Leistung bei einer Lufttemperatur von 15℃～25℃

5. Vorstellung der verschiedenen Betriebsmodi:

a. Die Wärmepumpe verfügt über zwei Einstellungen: Boost und Silence
b. Diese haben unter unterschiedlichen Bedingungen verschiedene Vorteile.

Modus	Modus	Vorteil
	Boost	Heizkapazität: 20% bis 100% Kapazität Intelligente Optimierung Schnelles Heizen
	Silence	Heizkapazität: 20% bis 80% Kapazität Geräuschstufe: 3dB (A) geringer als im Boost-Modus

6. Technische Parameter

Modell	MSC90	MSC130	MSC170	MSC280S
BETRIEBSBEDINGUNGEN: Luft 27°C/ Wasser 27°C/ Feuchtigkeit 80%				
Heizkapazität (kW)	9.0	13.0	17.5	28.0
COP-Spanne	14~7.2	14.5~7.0	15.6~7	15.8~7.1
BETRIEBSBEDINGUNGEN: Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Feuchtigkeit 70%				
Heizkapazität (kW)	6.6	9.0	12.5	19
COP-Spanne	7.5~4.8	7.5~5	7.7~5	8~5.0
BETRIEBSBEDINGUNGEN: Luft 35°C/ Wasser 28°C/ Feuchtigkeit 80%				
Kühlkapazität (kW)	4.4	6.3	8.0	11.9
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN				
Empfohlenes Poolvolumen (m^3) *	20~45	35~65	40~80	60~120
Betriebsumlufttemperatur (℃)	>0℃~43℃			
Stromversorgung	230V 1PH			400V 3PH
Nenneingangsleistung (kW)	0.19~1.38	0.26~1.8	0.33~2.5	0.49~3.80
Nenneingangsstromstärke (A)	0.83~5.98	1.13~7.83	1.44~10.9	0.71~5.51
Maximale Eingangsstromstärke (A)	8.5	12	15	7
Verbindungskabel（mm^2）	3×2.5	3×2.5	3×4	5X2.5
Geräuschpegel bei 10m dB(A)	16.8~26.1	20.1~28.7	21.1~31.8	21.5~32.9
Empfohlener Wasserfluss (m^3/Std)	2~4	4~6	6~8	10~12
Wasseranschluss (mm)	50			

Anmerkungen:

Diese Wärmepumpe kann bei einer Umgebungslufttemperatur von >0℃～+43℃ normal betrieben werden, außerhalb dieses Temperaturbereichs ist ihre Effizienz nicht garantiert. Bitte beachten Sie, dass die Leistung und die Parameter der Wärmepumpe in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen unterschiedlich ausfallen können.

Die damit verbundenen Parameter können sich gelegentlich im Rahmen technischer Verbesserungen unangekündigt ändern. Näheres dazu auf dem Typenschild.

Bei Frostgefahr ist die Wärmepumpe außer Betrieb zu nehmen und schwimmbadseitig zu Entleeren.

Gefrierendes Schwimmbadwasser im Gerät kann die Wärmepumpe zerstören!

7. Energie Label



8. Maße



Größe (mm) Name / Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
MSC90	410	645	404	430	890	250	75	657
MSC130	410	645	404	430	890	280	75	657
MSC170	410	710	404	430	1060	390	75	657
MSC280S	410	710	404	430	1060	640	75	957

※Die obigen Daten können unangekündigt geändert werden.

Achtung: Bei dieser Zeichnung handelt es sich lediglich um eine Darstellung der Spezifikationen der Poolheizung zum Zweck der Installation durch den Techniker und zur reinen Orientierung. Das Produkt kann gelegentlich im Rahmen von Verbesserungen unangekündigt überarbeitet werden.

D. Installationsanleitung

1. Installationshinweis

Die Wärmepumpe darf nur von Fachkräften installiert werden. Benutzer können diese nicht selbst installieren, da die Wärmepumpe sonst beschädigt werden und ein Risiko für die Sicherheit ihrer Benutzer darstellen könnte.

a. Aufstellung und Maße

⚠ Die Inverter-Poolheizungspumpe sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.

Für Modelle mit 17 kW und darunter



Für Modelle mit 21 kW und mehr





1) Das Gerät muss auf einem tragfähigen, ebenen Untergrund positioniert werden.
2) Bitte platzieren Sie keine Gegenstände vor dem Gerät, welche den Luftstrom in das und aus dem Gerät blockieren könnten, und halten Sie das Gerät in einem Umkreis von 50cm frei von Hindernissen, andernfalls kann die Effizienz der Heizung gemindert oder gar völlig verhindert werden;
3) Das Gerät erfordert den Betrieb einer Filterpumpe. Die empfohlene Pumpenspezifikationen finden Sie im Abschnitt Technische Parameter,
4) Wenn das Gerät arbeitet, bildet sich am Boden Kondenswasser. Bitte stecken Sie die Ablaufdüse (Zubehör) in die Öffnung im Geräteboden und schließen die Leitung an, um das Kondenswasser abzuleiten.

b. Die Überwurfmuttern der Wasserzufuhr und -abfuhr können nicht das Gewicht von Schlauchleitungen tragen. Die Wärmepumpe muss an eine fest installierte Rohrleitung angeschlossen werden!





2. Verkabelung

---

a. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, die Spannung sollte der Nennspannung des Produkts entsprechen.
b. Erden Sie das Gerät sorgfältig.
c. Die Verkabelung muss von einer Elektro - Fachkraft dem Schaltplan entsprechend vorgenommen werden.
d. Verwenden Sie den lokalen Bestimmungen entsprechend einen FI - Schutzschalter (≤ 30mA).
e. Die Strom- und die Signalleitung sollten fachgerecht verlegt sein und sich nicht gegenseitig beeinträchtigen.

3. Schaltplan

a. Stromart: 230V 50H



b. Stromart: 400V 50Hz



Hinweis: 1) Muss fest verdrahtet sein, Stecker-Verbindung ist nicht zulässig.

2) Die Schwimmbadwärmepumpe muss fachgerecht geerdet sein.

4. Referenzwerte für Schutzvorrichtungen und Kabelspezifikationen

MODELL		MSC90	MSC130	MSC170	MSC280S
Trennschalter	Nennstrom (A)	10.5	14.5	18	10
	Nennfehlstrom (mA)	30	30	30	30
Sicherung (A)		10.5	14.5	18	10
Stromkabel (mm^2)		3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5
Signalkabel (mm^2)		3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5

※ Die obigen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Achtung: Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Stromkabel von maximal 10m Länge. Bei einem Kabel von mehr als 10m Länge ist der Kabeldurchmesser zu erhöhen. Das Signalkabel kann auf bis zu maximal 50m verlängert werden.

E. Betriebsanleitung

1. Steuerung

Symbol	Bezeichnung	Funktion
⏻	AN / AUS	Wärmepumpe AN / AUS Wifi Einstellungen
🔒/M	Sperrtaste	Automatik Heizen / Kühlen – Modus Heiz – Modus Kühl – Modus Sperren / Entsperren Steuerung
✣	Geschwindigkeits-modus	Boost Silence
^ v	Pfeiltasten	Temperatureinstellung / - anzeige

Achtung:

a. Standby-Modus oder Bildschirmsperre: Nur 🔒/M leuchtet auf, der Bildschirm und die restlichen Tasten sind dunkel.

b. Ausgeschaltet：Nur 🔒/M leuchtet auf, keine Bildschirmanzeige.

c. das Kontrollpanel verfügt im ausgeschalteten Zustand über eine Memory-Funktion.

2. Betriebsanleitung

a.***Bildschirmsperre****

1) Halten Sie M 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.
2) Automatische Bildschirmsperre: Nach 30 Sekunden Nichtbenutzung

b. Angeschaltet:

Halten Sie M 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie ⏻, um das Gerät anzuschalten.

c. Thermostateinstellung:

Drücken Sie ^ und v, um die gewünschte Temperatur einzustellen und anzuzeigen.

d. Modus Auswahl

1) Drücken Sie M um zwischen Heizen ☼, Kühlen ❄ und Automatik ⟳ umzuschalten.

Heiz-Modus☼: Einstellbereich （18 - 40°C）

Kühl-Modus❄: Einstellbereich（12 - 30°C）
Automatik Heizen / Kühlen Modus: Einstellbereich（12 - 40°C）
Wenn die Wasser - Eingangstemperatur höher als die eingestellte Wasser - Wunschtemperatur ist, startet der Kühl - Modus automatisch.
Wenn die Wasser - Eingangstemperatur geringer als die eingestellte Wasser - Wunschtemperatur ist, startet der Heiz - Modus automatisch.

2) Silence/Boost Modus Auswahl

Drücken Sie “ ” um zwischen Boost- ▂▄▆ und Silence-Modus auszuwählen ▂▄

Standard-Modus: Boost ▂▄▆

Bitte wählen Sie den Boost-Modus für die erste Aufheizung

e. W-LAN (Optional)

Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt und geben Sie, nachdem ein Signalton erklingt, die W-LAN-Verbindung ein

Wenn die APP sich erfolgreich ins W-LAN einwählt: leuchtet;

Wenn Sie das Gerät mit der APP kontrollieren: blinkt

f. Defrosting

1) Aktives Abtauen: Beim Abtauen der Maschine blinkt "☼"; Nach dem Abtauen hört "☼" auf zu blinken.

2)Zwangsabtauung: Wenn die Maschine aufheizt und der Kompressor 10 Minuten lang ununterbrochen arbeitet, drücken Sie gleichzeitig und auf dem Touch-Controller, um die Zwangsabtauung zu starten. "☼" blinkt und die Abtauung beginnt, "☼" stoppt Blinken und Abtauen stoppt. (Anmerkungen: Das Intervall zwischen den Zwangs-Abtauung sollte mehr als 30 Minuten betragen.)

g.Statusanzeige

1）Drücken Sie für 5 Sekunden um in die Statusanzeige zu gelangen.

2）Es ertönt ein Bestätigungssignal und das Display zeigt „C0“.

3）Mittels der Pfeiltasten und können Sie die einzelnen Statuswerte einsehen:

4）Durch erneutes Drücken der gelangen Sie zurück in die Hauptanzeige.

Statuswert	Status	Einheit
C0	Eingangs-Wassertemperatur	°C
C1	Ausgangs-Wassertemperatur	°C
C2	Umgebungstemperatur	°C
C3	EEV-Auslass-Temperatur	°C
C4	Verdampfer-Außentemperatur	°C
C5	Gas-Niederdruck-Temperatur	°C
C6	Verdampfer-Innentemperatur	°C
C9	Lüfter-Temperatur	°C
C10	EEV-Öffnungswinkel	° (Grad)

F. Testlauf

1. Inspizieren Sie die Wärmepumpe vor dem Einsatz

a. Der Ventilator und die Ausgänge sind nicht blockiert.

b. Überprüfen Sie die Verrohrungsanschlüsse, sowie die Einstellung des Bypasses.

c. Überprüfen Sie die Verkabelung anhand des Schaltplans und des Erdungsanschlusses.

d. Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter auf Aus steht.

e. Überprüfen Sie die Temperatureinstellung.

f. Überprüfen Sie die Luftzufuhr und -abfuhr.

2. Arbeiten am Kältekreis der Wärmepumpe

Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von Kälteanlagenbauern oder autorisierten Fachkräften durchgeführt werden!

Die Wärmepumpe wurde vor Auslieferung mit Kältemittel befüllt und geprüft!

3. Testlauf

a. Starten Sie die Filterpumpe unbedingt vor dem Start des Geräts und schalten Sie das Gerät vor der Pumpe aus, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.

b. Überprüfen Sie das Gerät bitte vor dem Start der Wärmepumpe auf austretendes Schwimmbadwasser und stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur ein und schalten Sie erst dann das Gerät an.

c. Das Gerät ist zum Schutz des Wärmetauschers mit einer zeitlichen Verzögerung ausgestattet, sodass der Ventilator beim Start des Geräts 1 Minute vor dem Kompressor anläuft und sich erst 1 Minute nach Abschalten des Geräts ausschaltet.

d. Bitte prüfen Sie das Gerät nach dem Start auf ungewöhnliche Geräusche.

G. Wartung

Schalten Sie die Heizung unbedingt AUS, bevor Sie das Gerät reinigen, untersuchen oder reparieren

1. Wenn Sie im Winter nicht schwimmen:

   a. Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, um eine Beschädigung zu verhindern.

   b. Lassen Sie das Wasser aus dem Gerät ablaufen.

   c. Decken Sie das Gehäuse ab, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.



Wichtig:
Lösen Sie die Überwurfmutter der Zugangsleitung, um das Wasser abfließen zu lassen.
Wenn das Wasser im Winter im Gerät gefriert, kann dies den Titan-Wärmetauscher beschädigen.

2. Bitte reinigen Sie das Gerät mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln oder sauberem Wasser, NIEMALS mit Benzin, Verdünnungsmitteln oder ähnlichen Brennstoffen.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, Kabel und Anschlüsse.
4. Wenn eine Reparatur oder Entsorgung notwendig ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. an den nächstgelegenen Entsorger.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Eine unsachgemäße Handhabung kann gefährlich sein.
6. Bei mit R32-Gas betriebenen Wärmepumpen ist im Risikofall vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten eine Sicherheitsinspektion durchzuführen.

H. Lösungen für häufiger auftretende Probleme

1. Reparaturanleitung

WARNUNG:

a. Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Schwimmbad – Fachhandel.

b. Servicepersonal erforderlich

c. Jeder, der mit einem Kühlmittelkreislauf arbeitet oder einen Kühlmittelkreislauf unterbricht, sollte über ein entsprechendes Zertifikat einer akkreditierten Zulassungsstelle verfügen, das ihn zum sicheren Umgang mit Kühlmitteln auf der Grundlage der branchenanerkannten Bewertungskriterien befähigt.

d. Versuchen Sie nicht, selbst an dem Gerät zu arbeiten. Ein unsachgemäßer Betrieb kann gefährlich sein.

e. Halten Sie sich bei der Befüllung mit R32-Gas und bei Wartungsarbeiten streng an die Anweisungen des Herstellers. Dieses Kapitel behandelt die speziellen Wartungsanforderungen an Poolheizpumpen mit R32-Gas. Näheres zur Wartung entnehmen Sie bitte dem technischen Wartungshandbuch.

2. Problemlösungen

Fehler	Grund	Lösung
Wärmepumpe läuft nicht	Kein Strom	Warten Sie, bis der Strom wieder da ist
	Hauptschalter ist aus	Schalten Sie das Gerät an
	Sicherung durchgebrannt	Überprüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus
	Trennschalter ist aus	Überprüfen Sie den Trennschalter und legen Sie ihn gegebenenfalls um
Ventilator läuft, wärmt aber unzureichend	Verdampfer blockiert	Wärmetauscher reinigen
	Luftausfuhr blockiert	Entfernen Sie Hindernisse
	3 Minuten Startverzögerung	Warten Sie geduldig
Displayanzeige normal, wärmt aber nicht	Thermostat zu niedrig eingestellt	Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein
	3 Minuten Startverzögerung	Warten Sie geduldig
Wenn diese Lösungsvorschläge nicht helfen, wenden Sie sich bitte mit detaillierten Angaben und Ihrer Modellnummer an Ihren Installateur. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.		

Achtung: Bitte schalten Sie das Gerät in folgenden Fällen sofort aus, nehmen Sie es vom Stromnetz und kontaktieren Sie Ihren Händler:

1. Fehlerhaftes Schalterverhalten.
2. Die Sicherung spring häufig heraus oder der Fehlstromschutzschalter wird häufiger aktiviert

Schutz- & Fehlercode

Nr.	Display	Keine Fehleranzeige
1	E3	Kein Durchfluß
2	E5	Stromzufuhr außerhalb des Betriebsbereichs
3	E6	Zu große Temperaturdifferenz zwischen Wasserzufuhr und -ausfuhr (Schutz vor unzureichender Wasserfluss)
4	Eb	Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig
5	Ed	Frostschutzmittel-Erinnerung
Nr.	**Display**	**Fehleranzeige**
1	E1	Hochdruckschutz
2	E2	Niedrigdruckschutz
3	E4	3-Phasenfolgeschutz (nur wenn dreiphasig)
4	E7	Wasserabfuhrtemperatur zu hoch oder zu niedrig
5	E8	Hoch Ausstoßtemperatur
6	EA	Schutz vor Verdampferüberhitzung (nur im Kühlmodus)
7	P0	Kommunikationsfehler des Kontrollpanels
8	P1	Ausfall des Wasserzufuhr-Temperatursensors
9	P2	Ausfall des Wasserabfuhr-Temperatursensors
10	P3	Ausfall des Gasausstoß-Temperatursensors
11	P4	Ausfall des Verdampferschlaufen-Temperatursensors
12	P5	Ausfall des Gasrückfuhr-Temperatursensors
13	P6	Ausfall des Kühlschlaufen-Temperatursensors
14	P7	Ausfall des Umgebungstemperatursensors
15	P8	Ausfall des Kühlplattensensors
16	P9	Ausfall des Stromsensors
17	PA	Fehler des Neustart-Memoryspeichers
18	F1	Ausfall des Kompressorantriebsmoduls
19	F2	Ausfall des PFC-Moduls
20	F3	Kompressor startet nicht
21	F4	Kompressor läuft nicht
22	F5	Überstromschutz der Inverterplatine
23	F6	Überhitzungsschutz der Inverterplatine
24	F7	Stromschutz
25	F8	Überhitzungsschutz der Kühlerplatte
26	F9	Ventilator läuft nicht
27	Fb	Schutz der Leitungsfilterplatte bei Stromausfall
28	FA	Überstromschutz des PFC-Moduls

I. Schaltplan für die elektrische Verdrahtung (optional)

Falls ein Betrieb unabhängig von den Filterlaufzeiten gewünscht wird, kann optional eine zusätzliche Umwälzpumpe an die potenzialfreien Kontakte P1 und P2 angeschlossen werden. Der Kontakt wird bei Wärmeanforderung der Wärmepumpe freigegeben. Laufzeiten können über die Wärmepumpe NICHT eingestellt werden.







J. Wifi-Betrieb

1 InverGo Download

download für Android

download für iOS

2 Konto erstellen

Registrieren Sie sich per E-Mail oder Drittanbieter-Apps.

a. Registrieren über E-Mail.



b. Registrieren über Drittanbieter-Apps.



3 Familienkonto

Legen Sie bitte den Familiennamen fest und wählen Sie den Standort des Geräts.



4 APP Kopplung

a. Mit Bluetooth

1. Bitte bestätigen Sie, dass Sie mit Wi-Fi verbunden sind und Ihr Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, und befolgen Sie die Anweisungen zum Koppeln des Geräts.



b. Mit Wi-Fi

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit Wi-Fi verbunden sind.
2. Drücken Sie 3 Sekunden auf „ ⓜ“, um den Bildschirm zu entsperren. Drücken Sie 3 Sekunden auf „ ⏻ “ und lassen Sie los. Nachdem Sie „Beep“ gehört haben, geben Sie das Wi-Fi Passwort in App ein. Während der Verbindung blinkt „ ᯤ “. Sobald sich die App erfolgreich mit dem Wi-Fi verbunden hat, wird „ ᯤ“ angezeigt.

3. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“, und dann befolgen Sie die Anweisungen zum Koppeln des Geräts.



5 Operation

1. Nur bei Wärmepumpe mit Heizfunktion:

2. Für Wärmepumpe mit Heiz- und Kühlfunktion:

6 Teilen Sie Geräte mit Ihren Familienmitgliedern

Wenn Ihre Familienmitglieder nach dem Pairing auch das Gerät steuern möchten, lassen Sie Ihre Familienmitglieder zuerst die App installieren, und der Administrator kann wie folgt vorgehen



Notiz:
1. Die Wettervorhersage dient nur als Referenz.
2. Die App wird ohne vorherige Nachricht aktualisiert.

AQ02C-R32-V22-1

The company reserves all rights for final explanation.