WIFI-Modul Installations- & Gebrauchsanleitung



1. Betrieb des WIFI-Moduls

1.1 Darstellung des WIFI-Moduls:



Unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung, bevor Sie das Motherboard und das WIFI-Modul verbinden. Wenn die Wärmepumpe mit Strom versorgt wird, ist der Kommunikationssymbol am WIFI-Modul auf Ein, dies weist darauf hin, dass sie bereits verbunden sind. Wenn die Verbindung 10 s lang nicht zustande kommt, prüfen Sie bitte die Verbindungen zwischen dem Motherboard und dem WIFI-Modul oder verwenden Sie ein anderes WIFI-Modul.

Funktionen der Knöpfe:

S Knopf: Zur Aktivierung des WIFI-Moduls und zur Suche nach einer WIFI-Verbindung.

Definitionen der Symbole:

- --Stromsymbol, zeigt an, dass das WIFI-Modul mit Strom versorgt wird.
- -WIFI-Symbol, zeigt eine vorhandene WIFI-Verbindung an.
- -Kommunikationssymbol, zeigt an, dass die Kommunikation zwischen dem Motherboard und dem WIFI-Modul zustande gekommen ist.

- 1.2 Installation des WIFI-Moduls
 - 1. Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Motherboard, das Steuergerät und das WIFI-Modul miteinander verbinden.
 - 2. Öffnen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die entsprechenden Schrauben entfernen.



3. Schneiden Sie die Kabelbinder durch, um das Verbindungskabel zwischen dem Motherboard und der Kontrollanzeige freizumachen.





Kabelbinder

4. Ziehen Sie das Verbindungskabel der Wärmepumpe heraus.



5. Trennen Sie das Verbindungskabel und installieren Sie das WIFI-Modul zwischen dem Motherboard und der Kontrollanzeige.



2. Betrieb der APP-Kontrolle

2 .1 Funktionsprinzip der APP-Kontrolle Anforderungen für das Android-System:

- 1. Systemversion über 2 .3 .7 (2 .3 .7 nicht inbegriffen)
- 2. Auflösung 480 *800 und darüber.
- 3. APK 40M und darüber,
- TF-Karte oder eingebauter Speicher.
- 4. Das System muss über 100MB freien Speicherplatz verfügen.

Anforderungen für das iPHONE iOS System:

- 1. Für die ios Systemversion 8.x und darüber.
- 2. Für iphone 4s und neuere.
- 3. Mindestens 40M freier Speicher im Telefon.
- 2.2 Netzwerkkonfiguration.

1).Laden Sie "POOL KOMFORT" herunter und installieren Sie es.

POOL KOMFORT APP



2) Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem WIFI-Modul verbunden ist.





A. WIFI-Modul-Verbindung

3) Starten Sie die Wärmepumpe: das Symbol 🕕 leuchtet. Drücken Sie 🛞 am WIFI-Modul für 3 s, um das WIFI-Modul zu aktivieren. Das WIFI-Symbol nächstgelegene WIFI-Netz wird gesucht.

Wenn die WIFI-Verbindung steht, hört das

Symbol zu blinken auf und leuchtet dauerhaft. (())

(m) fängt an zu blinken und das



4) Klicken Sie das Symbol "POOLKOMFORT" an und starten Sie die Funktion.



5) Klicken Sie auf das "+" und wählen Sie ein "neues Gerät".

Wenn der Name der WIFI-Verbindung angezeigt wird, geben Sie das WIFI-Passwort ein und klicken Sie auf "Suchen".

Es dauert höchstens 120 s, um die Kontrollanzeige über das verbundene WIFI-Modul zu verbinden.

man bleibt, wurde die Verbindung zwischen Ihrem Telefon Wenn das WIFI und dem WIFI-Modul eingerichtet.

		WIFI Name
	searching the d	evice
		WIFI Passwort
	GiocelMe_7ed8	
	Search	
5 4 10 10	14: 5a: 76	

6) Geben Sie das Standardpasswort des Geräts "123456" ein und klicken Sie auf den "Strichcode", um die Seriennummer der Wärmepumpe einzuscannen, die sich unter dem Datenschild auf der seitlichen Abdeckung der Wärmepumpe befindet.

Bringen Sie die Seriennummer in den Scanbereich und stellen Sie sicher, dass die rote Scannerlinie auf die Seriennummer zielt.

Nachdem die Seriennummer eingescannt ist, drücken Sie auf "Bestätigen", um in die Hauptschnittstelle zu gelangen.

Sie werden gebeten, das Passwort zu ändern. Geben Sie ein neues Passwort ein, das anschließend auf die Betriebsseite weitergeleitet wird.

device information device information accompose cl comFoRT pool comFoRT csepord compose compose compose compose compose compose compose c	
II DODDODOOS B241 DODDOOS B241 DODDODOOS B241 DODDODOOS B241 DODDOOS B241 DODDOOS B241 DODDODOOS B241 DODDODOOS B241 DODDODOOS B241 DODDODOOS B241 DODDODOOS B241 DODDOOS B241 DODDOOS B241 DODDOOS B241 DODDOOS B241 DODDOOS B241 DODDOODOOS B241 DODDOODOODOODOOS B241 DODDOODOODOODOODOODOODOODOODOODOODOODOO	
OL COMFORT POOL COMFORT	
smort	
Code 81080150526001	
confirm	

Jetzt ist die Verbindung zwischen Ihrer Wärmepumpe und dem APP stabil!

2.3 APP Betrieb

1) Darstellung der Bedienungsseite.



2) Ein-/Ausschalten der Wärmepumpe.

Klick 🕐 Knopf, um die Einheit ein-/auszuschalten.

3) Moduswechsel

Klick 🔲 um Auto/Smart, Heizung oder Kühlung zu wählen.

- 4) Einstellen der gewünschten Wassertemperatur Klick 👔 zur Änderung der Wassertemperatur.
- 5) Timer einstellen
 - a. Klick om auf die Timerseite zu gelangen;
 - b. Klick "Timer Einschalten",

zum Einstellen der Zeit bewegen Sie sich auf dem Bildschirm nach oben/unten.

- c. Sinngemäß gleich für "Timer Ausschalten".
- d. Schließlich zur Bestätigung "Speichern" anklicken.
- e. Die neue Timer Ein-/Aus-Einstellung wird auf der Betriebsseite angezeigt.
- f. Es können höchstens 3 Timer eingestellt werden.

		19 46 R.H .	al 🗖 20:0
<			
Timer On			20:08~
	18	06	
	19	07	
	20	08	
	21	09	
Timer Off			20:38 >
	5	ave	
	1	~ =	

Timer On			20:08
Timer Off			20.38
	18	36	
	19	37	
	20	38	
	21	39	



6) Prüfung der Details des Betriebsstatus Im Betriebs- oder Standbymodus

anklicken, um die vom System gemessenen Werte und

Betriebsdetails zu prüfen.

	49 옥배 해 🗊 20:09	*10000 40 🗣 🗹 🕈 🕈	21 D
		<	
Aeasured system value		Working details	
Vater inlet temp.	25°C	Compressor	
Vater outlet temp.	25°C	Four-way Valve	
mbient temp	251	High Fan Speed	
vanarator coil temp	247	Low Fan Speed	
vaporator contemp.	240	Circulation Pump	
Return gas temp.	200	Electric heating	
lec. Expansion Valve	100	Chassis electric heating	
Vorking details			
Compressor	on	Low Pressure Switch	
Four-way Valve	on	High Pressure Switch	
linh Fan Sneed	off	Emergency Switch	
ngir ran opeed	- off	Waterflow Switch	
Low Fan Speed	on	Conuence Switch	
Circulation Quemo	00	Sequence Switch	

7) Ändern der Parametereinstellungen

(Um die Standardeinstellung ab Werk zu ändern, ist ein Passwort erforderlich, das nur der Techniker kennt.) Eingabe des technischen Passworts zur Anzeige der Seite mit den technischen Einstellungen.

	변월 📶 🖸 20:07
<u> </u>	
Temp. Setting Heating	BC)
Temp. Setting Cooling	8.0 >
Time b/w defrosting cycles	40minute >
Evap. temp. defrost start	-372 >
Evap. temp. defrost stop	1372 >
Defrost time	Bminute >
Number of Refrigerant system	1>
Power-off memory setting	yes >
Type of unit	heat pump >
Filter pump setting	always on >
Cool/Heat/AUTO Restart	87 >
Delta Temp. Start-Stop	270 >
Save	
a a o	

	명 변화를 개비 🗂 20:07
<	
Set. target superheat EEV	5°C >
Set. Calc. Factor EEV	35 >
Opening Setting of EEV	35 >
EEV Setting	auto >
Four-way valve direction	heating >
Water freeze protection Air	< 30
Anti-freezing(Air)	470 >
Set overheat protection	50 >
Protection In-Out Cooling	130 >
Protection water heating	600 >
Time delay comp. start	66 sec >
	30 sec 5

+15451540 +1546-818	명 변화를 해비 🖂 20:08
<	
Four-way valve direction	heating >
Water freeze protection Air	00 >
Anti-freezing(Air)	410 >
Set overheat protection	500 >
Protection In-Out Cooling	130 >
Protection water heating	e0,C >
Time delay comp. start	60 sec >
Time delay pump stop	30 sec >
Bottom heater Start	70 >
Set Fan Speed temp.	270 >
Fahrenheit / Celsius	Centigrade >
Factory reset	existing setting $>$
Save	E.
0 P 2	

8) Umbenennen des Geräts.





9) Ändern des Nutzerpassworts

Oid password	
New password	
Confirm new password	
confirm	





<	9 9 82	41 0000 0	8 - 23 0 009) 16:08
	param	setting pa	issword	
-				
	canceling		confirm	
10000	Ø		0	~
12	e 1	2	0 3	~
1950 HE 1970 1 1 +	€ 1 4	■ •I• 2 5	0 3 6	× *
₽ ₽ 	e 1 4 7	2 5 8	¢ 3 6 9	* #