

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schwimmbadabdeckung Typ „SafeTop®“

Die Schwimmbadabdeckung besteht aus einer speziellen PVC-Folie und ist der Form des Schwimmbeckens entsprechend konfektioniert. Sie setzt sich zusammen aus der auf dem Wasser aufliegenden Folie und einen in den Handlauf eingezogenen Folienstreifen mit angeschweißtem Rundkeder. Beide Teile werden durch einen Reißverschluss miteinander verbunden. Geeignet ist die Abdeckung für alle Rund- und Ovalformbecken mit Stahlmantel und Handlauf.

Montage Rundbecken:

1. Entfernen Sie zunächst die Leiter und, falls vorhanden, den Einhängefilter, bzw. Einhängeskimmer.
2. Fädeln Sie nun den Rundkeder in die obere Nut des Handlaufes ein und fixieren Sie den Reißverschluss-Anfang grob an die entsprechende Stelle des Pools, üblicherweise mittig über dem Einbauskimmer.
3. Ziehen Sie die SafeTop® - Abdeckung jetzt vorsichtig auf die Wasseroberfläche und positionieren Sie dann den Reißverschlussanfang der auf dem Wasser liegenden Folie exakt gegenüber dem RV-Anfangsteil am Handlaufstreifen. Dabei kann es sein, dass Sie den Handlaufstreifen etwas nachziehen müssen.
4. Wenn das Becken mit einem Einbauskimmer ausgestattet ist, positionieren Sie nach Möglichkeit den Reißverschluss-Anfang mittig über dem Einbauskimmer. Sie erreichen somit später den Skimmer immer, ohne die Abdeckung komplett entfernen zu müssen.
5. Die auf der Abdeckung angeschweißte Lasche mit Öse und die Öffnung im Reißverschluss-Schieber bieten die Möglichkeit, die Abdeckung mittels Bügelschloss zu sichern (abzuschließen).
6. Der mit einer „SafeTop®“ Schwimmbadabdeckung ausgerüstete Pool schützt Kinder vor dem Ertrinken. Die Abdeckung ist in der Lage Personen bis zu 100 kg zu tragen. Die Kindersicherheit garantieren wir bis zu einem Gewicht von 50 kg.
7. **Achtung:** Vermeiden Sie die Berührung der Abdeckung mit scharfen Gegenständen. Es ist nicht gestattet die Abdeckung zu betreten.
8. Bei Regen sammelt sich Regenwasser auf der Abdeckung. Das Regenwasser kann die Abdeckung soweit auffüllen, bis das Wasser durch den Reißverschluss in das Beckeninnere dringt. Durch rechtzeitiges Abpumpen des Regenwassers von der Abdeckung erhalten Sie die Kindersicherheit und Sie vermeiden dass Regenwasser durch den Reißverschluss in das Beckenwasser gelangen kann.

„SafeTop®“ abnehmen: Soll die Abdeckung zum Baden entfernt werden, muss zuvor das Regenwasser abgepumpt werden. Wir bieten dazu eine selbstansaugende Handpumpe an. Zum Abpumpen des Regenwassers können Sie aber auch eine handelsübliche Tauch – oder eine selbstansaugende Wasserpumpe benutzen. Haben Sie keine Pumpe zur Hand, genügt dazu ein entsprechend langes Stück Schlauch: Ein Schlauchende in das Regenwasser legen und das andere Ende über den Rand führen (bis zum Boden) und kurz ansaugen. Achten Sie aber darauf, dass kein Wasser in Ihren Mund gelangt (evtl. Krankheitserreger). Das Regenwasser auf der Abdeckung läuft über diesen Schlauch dann von allein (Schwerkraftprinzip) ab.

9. Entfernen Sie jetzt mit einem Kescher oder Besen eventuell angesammelten Schmutz von der Abdeckung. Wenn Sie das Schloss entfernt haben, können Sie den Reißverschluss öffnen. Anschließend nehmen Sie die Abdeckung von der Wasseroberfläche.

Achtung!

Keinesfalls die Abdeckung nur teilweise öffnen. Unter der halbgeöffneten Abdeckung besteht Ertrinkungsgefahr!

10. **Abdeckung lagern:** Legen Sie die Schwimmbadabdeckung (völlig trocken), zusammengefaltet, neben das Becken oder an einen anderen geeigneten Ort. Achten Sie bitte darauf, dass die später auf dem Wasser aufliegenden Folienseiten mit diesen Seiten aufeinanderliegend eingelagert werden. Sie vermeiden so eventuellen Schmutzeintrag beim Wiederauflegen der Abdeckung.

11. **Reinigung und Pflege:** Plane ausbreiten und mit klarem Wasser (Wasserschlauch) abspülen. Oberseite evtl. mit Bürste oder Schrubber (Kunststoffborsten) reinigen. Bei starker Verschmutzung Rand- oder Grundreinigungsmittel (für PVC-Folien geeignet) verwenden. Keinesfalls aggressive Reinigungsmittel einsetzen. Die trockene Folie in einem Stoffbeutel aufbewahren. Den Reißverschluss pflegen Sie, indem Sie vor dem ersten Öffnen des Reißverschlusses, diesen mit unserem SafeTop®-POWER-GLIDER einsprühen. Die Standzeit des Reißverschluss-Schiebers erhöht sich damit deutlich. Wir empfehlen, den Reißverschluss einmal jährlich mit dem vorgenannten Gleitmittel auf Teflonbasis einzusprühen.

12. **Überwintern:** Bei einsetzendem Frost (Minustemperaturen) sollte die Plane nicht mehr bewegt werden, weil durch Frostbruch Beschädigungen an der PVC-Folie verursacht werden können. Eisschichten, die sich auf der Plane bilden, keinesfalls entfernen !

16. **Reparatur:** Kleinere Schäden können mit PVC-Folie und Unterwasserkleber behoben werden.

Montage Achtform- und Ovalform-Schwimmbecken:

Alle vorgenannten Punkte treffen auch auf Achtform- und Ovalformbecken zu. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Reißverschluss Anfang -und Ende immer in der Mitte einer Beckenrundung beginnen. Hier befindet sich in der Regel auch der Skimmer. Beginnen Sie also auch hier mit der Montage. Bei Achtform-Becken sind im Bereich der Stützen zwei zusätzliche Bauteile erforderlich.

Gewährleistungsbedingungen

Wir sichern Ihnen 2 Jahre Gewährleistung auf Ihre SafeTop®-Schwimmbadabdeckung zu.
Die Gewährleistung beinhaltet:

- UV-Beständigkeit
- Verrottungsbeständigkeit
- Schweißnahtfestigkeit
- Frostbeständigkeit

Ausgenommen aus der Gewährleistung ist der Reißverschlusschieber. Dieser ist ein Verschleißteil und muss als sicherheitsrelevante Bauteile regelmäßig überprüft- und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr!

Im Reklamationsfall nehmen Sie bitte zunächst telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf um die Abwicklungsmodalitäten zu klären. Voraussetzung für die Gewährleistung sind die Vorlage des Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage – und Pflegehinweise.

Schwimmbadbau24

