

Stellung der DIP—Schalter ab Version 4.18

1	2	3	4	
				0
				1

1	2	3	4
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

1	0	0	0
---	---	---	---

1	0	0	1
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

1	1	0	0
---	---	---	---

DIP—Schalter

6 Wegeventil, synchron

Solarpumpe (19/20) + Motorventil nur innerhalb der Filterlaufzeiten aktiv

Autom. Rückspülen mit Badutronic 93 für **Swim-tec Poolconsulting** (17/18a - ab V 4.18a)

Stangenventil, synchron

Motorventil nur innerhalb der Filterlaufzeiten Rückspülen (17/18) + Klarspülen (19/20)
Keine Solarpumpe

Stangenventil, synchron

Motorventil + Solarpumpe (19/20) nur innerhalb der Filterlaufzeiten aktiv.

Rückspülen (17/18) - kein Klarspülen

6 Wegeventil, asynchron I

Solarpumpe (19/20) auch außerhalb und Motorventil nur innerhalb der Filterlaufzeiten aktiv

Autom. Rückspülen mit Badutronic 93 für **Swim-tec Poolconsulting** (17/18a- ab V 4.18a)

6 Wegeventil, asynchron II

Solarpumpe (19/20) und Motorventil auch außerhalb der Filterlaufzeiten aktiv

Autom. Rückspülen mit Badutronic 93 für **Swim-tec Poolconsulting** (17/18a- ab V