

MOBY STÖRUNGSBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahme
1. Kabel verdreht oder Kabel verwindet sich.	Hindernis im Pool.	Hindernis im Pool beseitigen.
	Bleibt an der Abdeckung des Hauptabflusses hängen.	Drehen Sie den Filter ab und installieren Sie einen Hauptabflussring.
	Bei allen oben genannten Fällen.	Straffen Sie das Kabel und legen Sie es in bestimmten Abständen in die Sonne.
	Überschüssiges Kabel im Pool (nur bei Drehgelenk-Kabel).	Entfernen Sie das überschüssige Kabel aus dem Pool.
	Filterbeutel verschmutzt.	Filterbeutel reinigen.
2. DIAGNOSTIC BASIC bewegt sich in Kreisen.	Schmutz hat sich in den beweglichen Teilen festgesetzt.	Entfernen Sie den Schmutz von den beweglichen Teilen.
	Verstopfter Filterbeutel.	Reinigen Sie den Filterbeutel.
	Der Trafo ist falsch aufgestellt.	Positionieren Sie den Trafo so, dass der DIAGNOSTIC BASIC alle Wände erreichen kann.
	Bodenabdeckung ist locker.	Verriegeln Sie die Bodenabdeckung ordentlich.
	DIAGNOSTIC BASIC ist zu leicht	Drehen Sie den Dolphin unter Wasser auf den Kopf und lassen Sie die eingeschlossene Luft entweichen.
	Poolwasser entspricht nicht der Spezifikation.	Korrigieren Sie die Pool- und Wasserbedingungen.
3. DIAGNOSTIC BASIC erreicht nicht alle Bereiche des Pools oder umfasst nicht den kompletten Pool.	Der Trafo ist falsch aufgestellt.	Positionieren Sie den Trafo so, dass der DIAGNOSTIC BASIC alle Wände erreichen kann.
	Algen auf den Wänden und dem Boden.	Bürsten Sie die Wände und den Boden ab.
	Filter und Pumpe des Pools sind eingeschaltet und behindern den DIAGNOSTIC BASIC.	Schalten Sie die Pumpe und den Filter des Pools ab und starten Sie einen neuen Reinigungszyklus.
	Ungeeigneter PH-Wert.	Stellen Sie fest, ob der PH-Wert zwischen 7 und 7,2 beträgt.
4. Motoren arbeiten nicht	Impeller blockiert.	Reinigen Sie um die Impellerdüse herum.
	Antriebssystem blockiert.	Reinigen Sie die Ketten und Räder.
	Elektrisches Problem – Motoreinheit, Kabel oder Trafo.	Überprüfen Sie das Kabel und die Stecker und Dosen an der Wand. Kontaktieren Sie Ihren DIAGNOSTIC BASIC Händler.
5. DIAGNOSTIC BASIC sinkt nicht nach unten.	Luft im Filterbeutel eingeschlossen.	Drehen Sie den DIAGNOSTIC BASIC unter Wasser auf den Kopf und lassen Sie die eingeschlossene Luft entweichen. Waschen Sie den Filterbeutel in der Waschmaschine. Entfernen Sie Kalk oder andere chemische Ablagerungen. Öffnen Sie die beiden Einlassklappen in der Bodenabdeckung, um Schmutz zu entfernen oder eingeschlossene Luft entweichen zu lassen.
	Das Modell ist mit einer Kombination von Bürste und Schwämmen ausgestattet, die ausgetrocknet sein könnten.	Befeuchten Sie die Bürsten, dass diese Wasser aufnehmen können.
6. Vernachlässigung durch den Benutzer.	Benutzer hat den DIAGNOSTIC BASIC beschädigt.	Rufen Sie Ihren DIAGNOSTIC BASIC Händler an.
	Benutzer hat am Kabel gezogen.	Rufen Sie Ihren DIAGNOSTIC BASIC Händler an.
	Benutzer wartet den DIAGNOSTIC BASIC nicht.	Kaufen oder reinigen Sie den Filterbeutel & DIAGNOSTIC BASIC.
	DIAGNOSTIC BASIC arbeitete außerhalb des Wassers.	Dichtungen können beschädigt sein. Rufen Sie Ihren DIAGNOSTIC BASIC Händler an.
7. DIAGNOSTIC BASIC bleibt seitlich stecken	Der Filterbeutel ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filterbeutel oder waschen Sie ihn in der Waschmaschine. Kehren Sie den Roboter um und öffnen Sie die Klappen, um Luftblasen zu befreien.
	Starker Strahl, salzbehandeltes Becken, seichtes Wasser oder bestimmte Hindernisse.	Öffnen Sie den Roboter und fügen Sie ihm einen inwendigen Schwimmkörper hinzu. Falls sich das Problem wiederholt, rufen Sie Ihren Händler an.

* Januar 2006 -

